



DER AUFSTELLWINKEL VON SOLARKOLLEKTOREN AN DER TRAUFE DARF DEN WINKEL VON 59° NICHT ÜBERSCHREITEN.

DIE MONTAGE DER KOLLEKTORENREIHE MUSS PARALLEL ZUM FIRST BZW. DER TRAUFE ERFOLGEN.

AUF DACHGAUPEN ODER ÄHNLICHEM SIND DIE HÖHEN VOM HAUPTDACH (nicht von der Gaupendachfläche) ZU MESSEN.

Regelfall für Pult- und Satteldächer 7 bis 16° M=1:50